Culligan quench

570-FS Liste de vérification préalable à l'installation

Merci d'être client Culligan Quench! Nous sommes heureux que votre lieu de travail profite du goût extraordinaire de l'eau pétillante de votre nouvelle fontaine 570. Avant que notre technicien certifié puisse installer votre machine, les exigences suivantes préalables à l'installation doivent avoir été réalisées.

Eau

- Conduite d'eau potable de 1,5" se terminant par une valve sphérique de 1,5" avec un filetage femelle pour tube de 1,5" pour pouvoir se brancher (la valve sphérique doit être accessible pour l'entretien et l'installation)
- Pression d'eau minimum de 50 PSI, débit minimum de 4,9 litres par minute (1,3 gal/mn)
 - o Doit être une conduite d'eau dédiée de 1/2" sans autre branchement
 - o Toute conduite d'eau ou valve de moins de 1/2" n'est pas acceptable
- La valve sphérique doit être située à un niveau bas avec suffisamment d'espace pour qu'un raccord de 30,5 cm (12") de long puisse y être branché.

Électricité

- Circuit électrique dédié 115 VAC / 60 Hz / 15 Ampères (réceptacle NEMA 5-15)
- Doit se trouver à moins de 101,6 cm (40") de la machine; PAS DE RALLONGE ÉLECTRIQUE

Aération

- La valve de fermeture doit être située à un niveau bas avec suffisamment d'espace autour pour qu'un raccord de 30,5 cm (12") de long puisse y être branché.
- · Si l'unité est installée dans un espace clos, prévoir une aération adéquate
- Le bac récupérateur doit être raccordé adéquatement à un drain de plomberie avec siphon selon le code en vigueur. Cela doit être au minimum une conduite verticale de 1-1/4" de diamètre intérieur et être installée à l'intérieur du meuble

CO_2

- La bouteille de CO2 se place dans la machine; Une bouteille de 9,1 kg (20 lb) se loge à l'intérieur de la base de l'appareil
 - o En cas de branchement à du CO2 en vrac ou à un système de CO2 existant, prévoir une conduite de CO2 se terminant par une valve de fermeture de 1/4" cannelée située à moins de 101,6 cm (40") de l'installation
 - o Pression minimum de CO2 est 100 PSI

Si jamais vous avez des questions au sujet de l'installation, appelez notre service à la clientèle au 888-545-7873

